

Anleitung für den Selbsttest


Gründlich die Hände waschen



Tupfer am Griff entnehmen und den Wattebausch ungefähr 2cm in die Nase schieben.



In jedem Nasenloch langsam 4 mal drehen



Tupfer in das Röhrchen stecken, dieses zusammendrücken und 10mal hin und herdrehen



Röhrchen fest verschließen



Aus dem Röhrchen 4 Tropfen auf das Testfeld geben



15 bis 30 min warten